

USB SUPERBOOSTER KIT / ENSEMBLE USB SUPERBOOSTER / KIT USB SUPERBOOSTER

Package Contents:

Part #29341

- USB Superbooster Dongle—Transmitter Unit
- USB Superbooster Dongle—Receiver Unit
- User Guide

Part #29342

- USB Superbooster Wall Plate—Transmitter Unit
- USB Superbooster Wall Plate—Receiver Unit
- (2) Two RJ45 tool-less IDC connectors
- (4) Four #6x32 slotted/Phillips screws
- User Guide

Device Installation: (Dongle Kit #29341)

Step 1: Use a pre-terminated Cat5/Cat5e/Cat6 cable to connect the two dongles together.

Step 2: Use a USB A/B (A/Mini-B) cable to connect from USB Superbooster Dongle Receiver to the device.

Step 3: Connect the USB Superbooster Dongle Transmitter to USB A input on PC and power on the device.

Device Installation: (Wall Plate Kit #29342)

Step 1: Use a pre-terminated Cat5/Cat5e/Cat6 cable or terminate one using the tool-less RJ45 connectors included to connect the two wall plates together.

Step 2: Install the Transmitter unit in a standard J-box at the source/computer side.

Step 3: Install the Receiver unit in a standard J-box near the USB device.

Step 4: Connect the device into the receiver end (USB A side) using a standard USB A/B (or A/Mini B) cable (the green LED will illuminate indicating a good connection to the plate)

Cet emballage comprend :

No de pièce 29341

- Clé électronique Superbooster USB — Émetteur
- Clé électronique Superbooster USB — Récepteur
- Manuel de l'utilisateur

No de pièce 29342

- Plaque murale Superbooster USB —Émetteur
- Plaque murale Superbooster USB — Récepteur
- (2) Deux connecteurs CDI sans outil RJ45
- (4) Quatre vis fendues / cruciformes No 6 x 32
- Manuel de l'utilisateur

Installation du dispositif : (Ensemble de clé électronique No 29341)

Étape 1: À l'aide d'un câble Cat5 / Cat5e / Cat6 pré-terminé, connectez les deux clés électroniques ensemble.

Étape 2: À l'aide d'un câble USB A/B (A/Mini-B), établissez la connexion entre le récepteur de clé électronique Superbooster USB et le dispositif.

Étape 3: Connectez l'émetteur de clé électronique Superbooster USB au port d'entrée USB A de l'ordinateur et mettez le dispositif sous tension.

Installation du dispositif : (Ensemble de plaque murale No 29342)

Étape 1: Servez-vous d'un câble Cat5 / Cat5e / Cat6 ou terminez-en un à l'aide des connecteurs sans outil RJ45 fournis pour raccorder ensemble les deux plaques murales.

Étape 2: Installez l'émetteur dans une boîte de connexion standard du côté de la source / de l'ordinateur.

Étape 3: Montez le récepteur dans une boîte de connexion standard à proximité du dispositif USB.

Étape 4: Connectez le dispositif dans l'extrémité du récepteur (côté A USB) à l'aide d'un câble USB A/B (ou A/Mini B) standard (le voyant DEL vert s'allumera indiquant une bonne connexion avec la plaque)

Contenido del paquete:

N.º de ref. 29341

- Candado dongle USB Superbooster: unidad transmisora
- Candado dongle USB Superbooster: unidad receptora
- Guía del usuario

N.º de ref. 29342

- Placa de pared USB Superbooster: unidad transmisora
- Placa de pared USB Superbooster: unidad receptora
- (2) dos conectores RJ45 IDC sin herramientas
- (4) cuatro tornillos #6x32 de punta plana/Phillips
- Guía del usuario

Instalación del dispositivo: (Kit del candado dongle n.º 29341)

Paso 1: Utilice un cable preconectorizado Cat5/Cat5e/Cat6 para conectar los dos candados dongle entre sí.

Paso 2: Utilice un cable USB A/B (A/Mini-B) para conectar desde el receptor del candado dongle USB Superbooster hasta el dispositivo.

Paso 3: Conecte el transmisor del candado dongle USB Superbooster a la entrada USB A en el PC y encienda el dispositivo.

Instalación del dispositivo: (Kit de la placa de pared n.º 29342)

Paso 1: Utilice un cable preconectorizado Cat5/Cat5e/Cat6 o conectorice uno mediante los conectores RJ45 sin herramientas incluidos para conectar las dos placas de pared entre sí.

Paso 2: Instale la unidad transmisora en una caja de conexiones estándar en la parte de la fuente/el ordenador.

Paso 3: Instale la unidad receptora en una caja de conexiones estándar cerca del dispositivo USB.

Paso 4: Conecte el dispositivo al extremo del receptor (parte USB A) mediante un cable USB A/B estándar (o A/Mini B) (el LED se iluminará para indicar que la conexión con la placa es correcta).

USB SUPERBOOSTER KIT / ENSEMBLE USB SUPERBOOSTER / KIT USB SUPERBOOSTER

Device Installation (continued)

Step 5: Connect the PC into the source end (USB B side) using a standard USB A/B cable (the green LED will illuminate indicating a good connection to the plate)

Step 6: Turn the PC & Source on and begin using the device.

Termination: (Cat5/Cat5e/Cat6 cable using the tool-less IDC)

Step 1: Open the connector by lifting the clear plastic end.

Step 2: Pin 1 of the connector is on the left side of the clear plastic shell while Pin 8 is on the right side of the connector (with RJ45 connector facing away from you).

Step 3: Thread the white/orange conductor on your Category cable into Pin 1.

Step 4: Thread the orange conductor into Pin 2.

Step 5: Thread the white/green conductor into Pin 3.

Step 6: Thread the blue conductor into Pin 4.

Step 7: Thread the white/blue conductor into Pin 5.

Step 8: Thread the green conductor into Pin 6.

Step 9: Thread the white/brown conductor into Pin 7.

Step 10: Thread the brown conductor into Pin 8.

Step 11: Repeat Steps 1-10 to terminate the opposite end.

When making any changes to the setup, follow these steps:

Step 1: Disconnect the USB Superbooster transmitter from the computer.

Step 2: Make any Superbooster system changes*

Step 3: Ensure that the USB device is connected to the receiver and the Cat5 cable to both the transmitter and receiver before connecting the transmitter to the computer.

Step 4: Connect the USB Superbooster transmitter to the computer.

***Note:** Changes may include: swapping out boosters, troubleshooting any cable issues, etc.

Installation du dispositif (suite)

Étape 5: Connectez l'ordinateur dans l'extrémité de la source (côté B USB) à l'aide d'un câble USB A/B standard (le voyant DEL vert s'allumera indiquant une bonne connexion avec la plaque)

Étape 6: Allumez l'ordinateur et la source et commencez à utiliser le dispositif.

Terminaison: (câble Cat5 / Cat5e / Cat6 en vous servant de CDI sans outil)

Étape 1: Ouvrez le connecteur en soulevant l'extrémité en plastique transparent.

Étape 2: La broche 1 du connecteur se trouve du côté gauche de la coquille en plastique transparent, alors que la broche 8 est située du côté droit du connecteur (le connecteur RJ45 étant orienté vers la direction opposée à la vôtre).

Étape 3: Enflez le conducteur blanc / orange sur votre câble catégorie dans la broche 1.

Étape 4: Enfilez le conducteur orange dans la broche 2.

Étape 5: Enfilez le conducteur blanc / vert dans la broche 3.

Étape 6: Enfilez le conducteur bleu dans la broche 4.

Étape 7: Enfilez le conducteur blanc / bleu dans la broche 5.

Étape 8: Enfilez le conducteur vert dans la broche 6.

Étape 9: Enfilez le conducteur blanc / brun dans la broche 7.

Étape 10: Enfilez le conducteur brun dans la broche 8.

Étape 11: Répétez les étapes 1 à 10 pour terminer l'extrémité opposée.

Lorsque vous effectuez des modifications à la configuration, procédez comme suit:

Étape 1: Déconnecter le capteur de Superbooster USB de l'ordinateur.

Étape 2: Apportez toutes les modifications du système Superbooster *

Étape 3: S'assurer que le dispositif USB est connecté au récepteur et le câble Cat 5 à la fois l'émetteur et le récepteur avant de connecter l'émetteur à l'ordinateur.

Étape 4: Branchez l'émetteur de Superbooster USB à l'ordinateur.

***Remarque:** Les modifications peuvent inclure: permutation des boosters, le dépannage des problèmes de câbles, etc

Instalación del dispositivo (continuación)

Paso 5: Conecte el PC al extremo de la fuente (parte USB B) mediante un cable USB A/B estándar (o A/Mini B) (el LED se iluminará para indicar que la conexión con la placa es correcta).

Paso 6: Encienda el PC y la fuente y empiece a usar el dispositivo.

Conectorización: (Cable Cat5/Cat5e/Cat6 mediante IDC sin herramientas)

Paso 1: Abra el conector levantando el extremo de plástico transparente.

Paso 2: El Contacto 1 del conector se encuentra en el lado izquierdo de la carcasa de plástico transparente, mientras que el Contacto 8 se encuentra en el lado derecho del conector (con el conector RJ45 en el sentido opuesto a usted).

Paso 3: Ensarte el conductor blanco/naranja del cable de su categoría en el Contacto 1.

Paso 4: Ensarte el conductor naranja en el Contacto 2.

Paso 5: Ensarte el conductor blanco/verde en el Contacto 3.

Paso 6: Ensarte el conductor azul en el Contacto 4.

Paso 7: Ensarte el conductor blanco/azul en el Contacto 5.

Paso 8: Ensarte el conductor verde en el Contacto 6.

Paso 9: Ensarte el conductor blanco/marrón en el Contacto 7.

Paso 10: Ensarte el conductor marrón en el Contacto 8.

Paso 11: Repita los pasos del 1 al 10 para el extremo opuesto.

Al realizar cualquier cambio en la configuración, siga estos pasos:
Paso 1: Desconecte el transmisor superbooster USB de la computadora.

Paso 2: Realice los cambios del sistema superbooster *

Paso 3: Asegúrese de que el dispositivo USB está conectado al receptor y el cable CAT 5 al tanto en el transmisor y el receptor antes de conectar el transmisor a la computadora.

Paso 4: Conecte el transmisor superbooster USB a la computadora.

***Nota:** Los cambios pueden incluir: el canje de refuerzos, solucionar los problemas de cableado, etc